Reinigung Kurzanleitung



Tragen Sie stehts geeignete Schutzbrillen und Handschuhe

- 1. Legen Sie die das Schankblech zur seite.
- 2. Entfernen Sie die Düsen in dem Sie den schwarzen Ríng entgegen des Uhrzeigersinns drehen.
- Reinigen Sie die Zapfdüsen in der geschlossenen und in der offenen Position bestenfalls mit warmen Wasser und einem Neutralreiniger.

Bitte niemals scharfen Clor haltigen Reiniger verwenden.

- 4. Reinigen Sie das Tropfblech, die Tropfschale sowie die Oberseite der Zapfdüsen mit warmen Wasser und einem Neutralreiniger. Bitte niemals scharfen Clor haltigen Reiniger verwenden.
- 5. Trocknen Sie die Tropfschale mit einem trockenen Tuch oder Haushaltspapier. Für die Reinigung des Gehäuses verwenden Sie ebenfalls warmes Wasser und einen Neutralreiniger. Zur Auffrischung des Edelstahls emfehlen wir einen geeingneten Edelstahlreiniger





Bottoms Up Inbetriebnahme

- 1. entfernen Sie das Lochblech.
- Befestigen Sie die Düsen handfest mit Drehungen im Uhrzeigersinn. Benutzen Sie dafür niemals ein Werkzeug.
- 3. Schließen Sie die Bierfässer wie gewohnt an.
- Vergewissern Sie sich das der entsprechende Kohlensäuredruck eingestellt ist und die Ventile geöffnet sind.
- 5. Schalten sie den Dispenser an. ONGER
- 6. Drücken Sie die PRIME Taste.
- Drücken Sie die Düsen mit der hand in die geöffnete Position nach unten.
- 8. ! HALTEN SIE EINEN BECHER ÜBER KOPF ÜBER DIE DÜSEN UM

EVENTUELLE SPRITZER BEIM ANZAPFEN ZU VERMEIDEN!

Drücken Sie die START/STOP Taste und zapfen Sie das Fass an bis der Schaum bzw. die Luft aus den Leitungen entfernt ist. Um das Anzapfen zu beenden drücken Sie erneut die START/STOP Taste.

 Stellen Sie die Düsen zurück in die geschlossenen
Position nach oben und drücken Sie die Taste MANUAL oder AUTO (Step 6 - 9 bei Fasswechsel wiederholen)

Programmierung der Füllmenge



1. Stellen Sie den Dispenser auf MANNUAL Betrieb. Plazieren Sie einen Becher auf die Zapfdüse und drücken diesen nach unten. Die LEDs rund um die Start/Stop Taste leuchten GRÜN

DRAFT BEER

2. Drücken <u>und</u> halten Sie die Mengentaste welche Sie programmieren möchten bis das Bier anfängt zu laufen (ca. 3 Sec.) und lassen die Taste dann los.

3. Wenn die gewünschte Menge erreicht ist drücken Sie die START/STÖP Taste um den Programmiervorgang zu beenden und die Menge zu speichern. Dieser Vorgang ist jederzeit wiederholbar um einen andere Programmierung vorzunehmer

4. Drücken Sie die AUTO Taste. Der Dispenser zapft jetzt die von Ihnen programmierte Menge beim Aufsetzen des Bechers auf der entsprechenden Zapfdüse.